# Герметичный разъём $CX_2$ CBVAC



Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 1 шт.

Герметичный авиационный разъём. Число контактов, ответная часть и полное обозначение - по складскому экземпляру.

Фотография изделия. Комплектация и присоединения указаны в характеристиках.

## Характеристики и исполнение

| | |
|---|---|
| Изделие / исполнение | Герметичный разъём $CX_2$ CBVAC |
| Сведения об исполнении | Герметичный авиационный разъём. Число контактов, ответная часть и полное обозначение - по складскому экземпляру. |

## Назначение и принцип работы

Компонент выбирают для конкретного прибора или системы с учётом назначения и конструкции. Внешнее сходство не подтверждает совместимость. Сервисные узлы, фильтры и электрические детали имеют разные критерии подбора.

## Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение компонента, модель основного оборудования, размеры и присоединения. Для электрических деталей уточняют распиновку и питание; для фильтров - среду, проход и обслуживание. Подбор замены требует проверки документации и фактического узла.

## Монтаж и обслуживание

Перед заменой отключите оборудование и приведите систему в безопасное состояние по руководству. После установки проверьте герметичность, электрические соединения и рабочие режимы. Зафиксируйте заменённую деталь и результаты проверки.

## Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора - проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

## Связанные исполнения

ULVAC WP-01

ULVAC IS-BA1

CBVAC · адсорбционная ловушка 25

Защитный кофр Leaklab для течеискателя ZQJ

Щуп Leaklab для масс-спектрометрического течеискателя - 5 м

## Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

## Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге согласуется после проверки свободного остатка.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

## Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2146-sklad-lab-e7ef90bd4bfd

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru